演奏してみましょう

KAWAI **DIGITAL PIANO** CA1000GP

取扱説明書

■同梱品 □本 体

□譜面台

□ 椅 子

□ 電源コード

□ 取扱説明書(本書)

□ ヘッドホン

□ ヘッドホンフック

□ 保証書

□ ご愛用者カード

□ クラシカルピアノコレクション(楽譜集)

このたびは、KAWAI デジタルピアノCA1000GPをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

CA1000GPは、木製鍵盤を搭載しておりグランドピアノのタッチをリアルに再現します。 ピアノ音色はフルコンサートグランドピアノをステレオサンプリングしたもので、ダンパーペダルを踏んだ 時の響きも含めて大変リアルな音になっています。さらにグランドピアノの響きに近づけるトップスピー

カーを装備しています。 ピアノ音色など全24音色を内蔵し様々な音色を楽しむことができます。 また、ピアノ演奏上達のためのレッスン機能を搭載し、お子様でも楽しく練習することができます。 その他、自分の演奏を録音する機能、音に残響効果を与えるリバーブやその他のエフェクトやハンマーフェ ルトの軟硬をシミュレートするボイシングなど多種多彩な機能を装備しています。

CA1000GPの性能をフルに発揮していただくとともに、いつまでも末永くご愛用いただくために、ご使用前 に必ずこの取扱説明書をお読み下さるようお願い致します。

目 次

◆ 安全上のご注意	4
1. 各部の名称と働き ◇ パネル図 ◇ ペダルを使って演奏 ◇ ヘッドホン	6 6
2. 演奏してみましょう	8
1)基本操作	8
◇ 音色の選び方	
2) リバーブ/ブリリアンス	
◇ 音にリバーブ効果を加える	
◇ 音の明るさ(ブリリアンス)を変える	
3) メトロノーム	
◇ メトロノームの発音とデン小設定◇ メトロノームの拍子の設定	
◇メトロノームの音量設定	
3. レコーダー	
1)録音	
2) 再生	
3)録音したデータの消去	17
4. 音色デモ曲	18
5. ピアノ名曲	19
6. レッスン曲	21
◇ 練習したい曲を選ぶ	
◇ 見本曲を聴く	
◇ 見本曲の途中から再生する	
◇ 見本曲の片方のパートを再生しながら、もう片	
パートを練習する	25
◇ 見本曲に合わせて録音する	26

◇ レッスン機能を終了する26

7. バーチャルテクニシャン	27
1)ボイシング	27
2)ダンパーレゾナンス	28
3) ストリングレゾナンス	29
4) キーオフエフェクト	30
5) ストレッチチューニング	31
6)ピアノアンピエンス	32
7)タッチカーブ	33
◇ ユーザータッチカーブ作成機能の使い方	34
8) チューニング	35
9)トランスポーズ	36
10) ユーザーメモリー	37
11)ファクトリーリセット	38
8. 付 録	39
◇ アジャスターの調整と譜面台及びヘッドホンフ・	ックの
取付	39
◇ 主な什様	



ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。 ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。表示と意味は次のようになっています。製 品本体に表示されているマークには次のような意味があります。



注 意 感雷の危険あり 本体をあけるな



▲ このマークは、感電の危険があることを警告しています。

注意:火災や感電防止のため、本体を雨や湿気の多いところに、 さらさないで下さい。


載されています。

このマークは、注意喚起シンボルです。取扱説明書等に、一般的な ↑ 注意、警告の説明が記載されていることを表しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記 ⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容 ⚠ 注意 が記載されています。

絵表示の例



N○記号は禁止(行ってはいけない)の行為であることを告げるものです。左図の場合は「分解禁止」が描かれています。

●記号は強制(必ず実行してほしい)したり、指示する内容があることを告げるものです。左図の場合は「電源プラグを **6** コンセントから抜く」が描かれています。

◆電源は、必ずAC100Vを使う









- ●電圧の異なる電源を使用しないで 下さい
- ●発火の恐れがあります。
- ◆付属の電源コードは本機でのみ使用する
- ●付属の電源コード以外を本機で使用しないでください。
- ●付属の電源コードを他の機器で使用しないでください。



◆水に濡れた手で、電源プラグを 抜き差ししない





- ●感電の原因になります。
- ◆水がかかる場所で使用したり、 水に濡らす(つける,かける,こぼす)



●漏電によって、感電や発火の原因になります。

などしない

◆本機を落とさない





●運搬の際は、必ず2人以上で運んで 下さい。

◆イスは次のように使用しない

●イスで遊んだり、踏み台にしない

●イス組立時、ネジをしっかり締める

使用しない



- ●イスが倒れたり、指をはさむ恐れがあり、 けがの原因になります。
- ●不安定な場所に置かないでください。
- ●長時間使用してイスのボルトがゆるんだ場合は、 付属のスパナで締め直してください。

◆ヘッドホンは、大音量で

●イスには2人以上で座らない





●聴力低下の原因になる恐れがあります。

長時間使用しない

◆本機を分解、修理、改造しない

長時間使用禁止

分解禁止

●イスの高さ調節は、イスから降りて行う(調節機能付きの場合)





●故障、感電、ショートの原因になります。

◆電源プラグを抜くときは、 必ずプラグ部分を

持って抜く




●コードを引っ張るとコードが破損し 火災、感電、ショートの原因になります。

◆長時間使用しない時は 必ず電源プラグを抜く



●落雷時に火災の原因になります。



1 注意

- ◆本機を次のような所では使用しない
 - ●窓際など直射日光の当たる場所
 - ●暖房器具のそばなど極端に温度の高い場所
 - ●戸外など極端に温度の低い場所
 - ●極端に湿度の高い場所
 - ●砂やホコリの多い場所

●振動の多い場所

使用禁止



▶鍵盤蓋は、ゆっくりしめる

ゆっくりしめる



●いきおいよくしめると、指をはさみ、 けがの原因になります。

◆コード類を接続するときは、 各機器の電源を

切って行う

雷源を切る





●本機や接続機器の故障の原因に なります。

●故障の原因になります。

◆本機の内部に異物を入れない ようにする

異物を入れない





●水、針、ヘアピン等が入ると、故障や ショートの原因になります。

◆本機の鍵盤にもたれない

もたれない





●本体が倒れる恐れがあり、けがの原因に なります。

◆テレビやラジオ等の 電気機器の側に置かない

他電気機器から離す





- ●本機が雑音を発する恐れがあります。
- ●本機が雑音を発したら、他の電気機器から十分に離すか、他のコンセントをご利 用下さい。

◆電源コード、接続コード類は 本体で踏んだりからまないよ うに接続する





●コードが破損し、火災、感電、ショート の原因になります。

◆ベンジンやシンナーで本機を 拭かない

ベンジン/シンナー禁止







- ●色落ちや、変形の原因になります。
- ●清掃するときは、柔らかい布をぬるま湯に つけて、よく絞ってから拭いて下さい。

◆本機の上に乗ったり、圧力を 加えない

上に乗らない





●変形したり、倒れる恐れがあり、 故障や、けがの原因になります。

◆本機を移動するときは 引きずらない



- ●移動の際は、必ず持ち上げて運んで下さい。 引きずって移動すると、本体を破損する恐れ があります。
- ●ヘッドホン使用時、または音量下げて演奏の際は、構造上打鍵音(メカニズム音)が若干聞こえますが異常 ではありません。ご了承ください。
- ●パネル上のディスプレイには、あらかじめ保護用の透明シートが貼り付けてありますので、はがしてからご使用下さい。

■保証書について

- ●本製品をお買い求めの際、販売店で必ず保証書の 手続きを行って下さい。保証書に販売店の印やお買 い上げ日の記入が無い場合は、保証期間中でも修理 が有償になることがあります。
- ●保証書は、本取扱説明書と共に大切に保管下さい。


■修理について

●万一異常がありましたら直ちに電源スイッチを切 り、本機の電源プラグを抜いて、購入店または弊社 へご連絡下さい。

1. 各部の名称と働き

スライダーやボタンなどの位置とその機能を説明します。

◇ パネル図



◇ ペダルを使って演奏

◆ ダンパーペダル

このペダルを踏んで演奏すると鍵盤から手を離した後の 音の減衰の仕方が変わります。


踏み具合により下図の8段階の減衰の調節ができます。


右図は、鍵盤を押した後の時間と音量の関係を表わしたグラフです。

ダンパーペダルの踏み方により、離鍵時の減衰が、8通りになります。

深く踏むごとに、① \rightarrow ② \rightarrow ・・・・ \rightarrow \otimes のような減衰の仕方をしていきます。

最も深く踏んだときに、最も音が伸びます。





◆ ソステヌートペダル


鍵盤を押した後、指を離す前にこのペダルを踏むと、そのとき押さえていた鍵盤の音のみに余韻を与えます。 従って、このペダルを踏んだ後に押した別の鍵盤の音は、 通常通り発音します。

◆ ソフトペダル

音量がわずかに下がると同時に音の響きがやわらかくなり ます。

ジャズオルガンが選ばれている時は踏むたびにロタリースピード(Slow/Fast)を切り替えます。

◇ ヘッドホン



2. 演奏してみましょう

1) 基本操作

ここでは、電源を入れて音を出すまでの基本的な手順を説明します。

□操作 1

電源コードをAC100Vのコンセントに差し込みます。



□操作2

POWER(電源スイッチ)ボタンを押して電源をオンにします。



POWER ボタンを押すと音色ボタンのグランドピアノ 1 が点灯し、LCD ディスプレイに「コン サートグランド 1」と表示されます。

コンサート クペラントペ 1


リバーブボタンも点灯します。

□操作3

全体音量 スライダーを中央付近にセットします。



↑ 注意 ・ CA1000GP には音の拡がり感、奥行き感を出すために天板の左右にトップスピーカーを装備しています。この上に水、コーヒーなどの液体をこぼすと故障の原因になりますので十分ご注意ください。



◇ 音色の選び方


パネルには、6個の音色ボタンがあります。

CA1000GP は、各音色ボタンに4つの音色が割り当てられており、合計24音色を内蔵しています。

音色ボタン	音色名
グランドピアノ1	コンサート グランド 1
	メロウ グランド 1
	ジャズ グランド 1
	スタジオ グランド 1
グランドピアノ 2	コンサート グランド 2
	メロウ グランド 2
	ジャズ グランド 2
	スタジオ グランド 2
グランドピアノ3	コンサート グランド 3
	メロウ グランド 3
	ジャズ グランド 3
	スタジオ グランド 3
 モダンピアノ	ピアノ & ストリングス
	ピアノ & クワイア
	E.ピアノ&パッド
	E.ピアノ & ストリングス
エレクトリックピアノ	クラシック E.ピアノ 1
	クラシック E.ピアノ 2
	モダン E.ピアノ 1
	モダン E.ピアノ 2
サウンドコレクション	ストリングス
	ジャズ オルガン
	チャーチ オルガン
	ハープシコード

□操作 1


音色を選びましょう。



押された音色ボタンのランプが点灯し、選択されます。

1つの音色ボタンに複数の音色が割り当てられており、選択されているボタンを再度押すと同じ音色ボタンに割り当てられている他の音色が選択されます。

■ 設定ボタンで 24 音色連続で切り替えることもできます。




□操作2

鍵盤を弾いてみましょう。

選んだ音色が鳴ります。

全体音量スライダーでお好みの音量に設定できます。





■複数の鍵盤を同時に押した時の発音数(同時発音数)は、最大 192 音です。(音色によって異なります)

2) リバーブ/ブリリアンス

5種類のリバーブとブリリアンス設定機能を装備しています。

◇ 音にリバーブを加える

リバーブを加えると、音に残響効果が加わり深みのある美しい響きが得られます。 以下の5種類のリバーブを用意しています。

■ルーム1、2 :室内で演奏している時にかかる残響効果が得られます。

ルーム2の方が長い残響時間が得られます。


■ステージ : ステージで演奏している時にかかる残響効果が得られます。 ■ホール 1、2 : ホールで演奏している時にかかる残響効果が得られます。

ホール2の方が長い残響時間が得られます。

□操作 1

リバーブボタン を押しながら設定ボタンを押すたびにリバーブの種類がディスプレイに表示されます。

選択するリバーブの種類をディスプレイに表示させ、リバーブボタンから手を離します。




リバーブ ボタンを押している間、ディスプレイに今選ばれているリバーブの種類が表示されます。

リバーブ ボタン を押して消灯させると、音色のリバーブ効果は解除されます。

再度リバーブ ボタン を押して点灯させると、前回選択していた種類 のリバーブ効果が加えられます。


リバーブ ボタン を離すとディスプレイの画面は音色表示になります。



■電源オン時は、それぞれの音色に適した種類に設定されます。 (但し、ユーザーメモリー(P.37参照)を設定した場合は、その設定に従います。)

◇ 音の明るさ(ブリリアンス)を変える

音色の明るさを調整します。



□操作 1

ブリリアンスボタンを押しながら設定ボタンを押して値を変更します。 値を変更したらボタンから手を離します。

値は[-10~+10]の間で設定します。 値が大きくなるほど音色が明るくなります。

ブリリアンスボタンを押して消灯させると音色は元の明るさに戻ります。 再度ブリリアンスボタンを押して点灯させると前回設定した値の明るさになります。

■電源オン時は、「O」に設定されています。 (但し、ユーザーメモリー(P.37参照)を設定した場合は、その設定に従います。)


3) メトロノーム

メトロノームを鳴らしてテンポを正しく練習したり、演奏を楽しむことができます。

◇ メトロノームの発音とテンポ設定

□操作 1

テンポボタンを押します。




テンポボタン が点灯し、メトロノームが発音します。 ディスプレイにそのテンポの値が表示されます。

テンホ° 』= 120 ●000

□操作2

設定ボタンを押してテンポを設定できます。



テンポの値を $\int =10 \sim 400$ の範囲で設定できます。 (3/8、6/8、7/8、9/8、12/8 拍子のときは、 $\int =20 \sim 800$)

□操作3

再度テンポボタンを押すとメトロノームが止まります。

テンポボタンのランプが消灯します。

| ◇ メトロノーム の拍子の設定

□操作 1

拍子ボタンを押します。


拍子ボタンが点灯し、ディスプレイにその拍子が表示されメトロノームが発音します。



E°-⊦ = 4/4 ●000

□操作2

設定ボタン を押して拍子を選択します。



1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 より選択することができます。

□操作3

再度拍子ボタン を押すと拍子ボタンのランプは消灯し、メトロノームが止まります。

◇メトロノームの音量設定

□操作 1

テンポボタンと拍子ボタンを同時に押します。



テンポボタンと拍子ボタンが点灯し、メトロノームが発音します。 ディスプレイにその音量の値が表示されます。

□操作2

設定ボタンを押して音量を設定します。



1~10の範囲で設定できます。

□操作3

再度テンポボタンと拍子ボタンを同時に押すとランプが消灯し、メトロノームが止まります。

3. レコーダー

1) 録音

CA1000GPでは、レコーダー機能を使って自分の演奏を1曲録音して再生することができます。

□操作1


録音ボタンを押します。



ディスプレイが録音モードになり、 録音ボタンが点滅します。

□操作2

鍵盤を弾いて録音をスタートします。




鍵盤を弾くと自動的に録音がスタートします。 このとき、レコーダーボタンと再生/停止ボタンのランプが 点灯します。

再生/停止ボタンを押しても録音を開始できます。 録音中の音色変更も記憶されます。

□操作3

演奏が終わったら再生/停止ボタンを押して録音を終了します。

再生/停止ボタンとレコーダーボタンが消灯し録音が停止します。 ディスプレイは、録音停止を表示した後、自動的に再生待機状態の表示になります。



- ■レコーダーの総記憶容量は、約15,000音です。録音中に記憶容量が一杯になったときは、再生/停止ボタンと録音ボタンが消灯し、録音が中止されます。中止される直前までの演奏は録音されます。
- ■レコーダーに記憶した内容は、本体の電源を切っても消えません。
- ■録音中のパネル操作に関して...
 - ・音色変更は記憶されます。
 - ・テンポ変更は記憶されません。

2) 再生

録音した曲を再生します。 録音直後に再生する場合は、操作2より行ってください。

□操作 1

再生/停止ボタンを押します。



□操作2

再度、再生/停止ボタンを押し再生を開始します。

□操作3

演奏を停止するには、再生/停止ボタン押します。

再生待機状態となります。

□操作4

音色ボタンを押すと通常の状態に戻ります。

3) 録音したデータの消去

ここでは、録音に失敗したり、いらなくなった曲を消去します。

□操作 1

再生/停止ボタンと録音を同時に押します。



再生/停止ボタンと録音ボタンのランプが点滅します。

「テ゚リート(Recポタン)

□操作2


録音を押すと確認のメッセージが表示されます。



□操作3

再度録音ボタンを押すと録音したデータが消去されます。

※操作2で消去を中止する場合は、再生/停止ボタンを押します。



さらに再生/停止ボタンを押すと、ディスプレイは再生時の表示となります。



■再生/停止ボタンと録音ボタンを押しながら、電源を入れてても消去することができます。

4. 音色デモ曲

各音色ボタン毎に下表のデモ曲を内蔵しています。 それぞれの音色にあったデモ演奏をお楽しみください。

■ グランドピアノ1

コンサートグランド1 :乙女の祈り/パダジェフスカ

メロウ グランド 1 : 2 つのアラベスク 第 1 番/ドビュッシー

ジャズ グランド 1 : カワイオリジナル スタジオグランド 1 : カワイオリジナル

■グランドピアノ2

コンサートグランド 2 : 12の練習曲 作品10の4 / ショパン

メロウ グランド 2 : トロイメライ/ シューマン ジャズ グランド 2 : カワイオリジナル スタジオグランド 2 : カワイオリジナル

■グランドピアノ3

コンサートグランド 3 : マズルカ 第23番 / ショパン メロウ グランド 3 : 愛の夢 第3番 / リスト ジャズ グランド 3 : カワイオリジナル

ンャス クラント3 こカワイオリンナル スタジオグランド3 :カワイオリジナル

■モダンピアノ

ピアノ&ストリングス :カワイオリジナル ピアノ&クワイア :カワイオリジナル

■エレクトリックピアノ


クラシック E.ピアノ 1 :カワイオリジナル モダン E.ピアノ 1 :カワイオリジナル

■サウンドコレクション

ジャズ オルガン : カワイオリジナル チャーチ オルガン : トッカータ/ジグー ハープ シコード : フランス組曲第6番/バッハ

□ 操作 1

音色デモボタンを押します。



音色デモボタンのランプが点灯し、音色ボタンが点滅します。そのまま何も操作しなければ、グランドピアノ1のデモ曲が演奏されます。

グランドピアノ1のデモ曲の演奏後、各音色のデモ曲が順不同に演奏されます。 ディスプレイには、音色名が表示されます。

デ₹ コンサート グランド1

□ 操作 2

操作1でデモ曲演奏中に、音色ボタンを押して曲を変更することができます。

押された音色ボタンのデモ曲を再生した後、各音色のデモ曲が順不同に演奏されます。 1つの音色ボタンに複数のデモ曲が内蔵されている場合、そのボタンを繰り返し押すことにより、次の曲を選ぶ ことができます。

□ 操作3

再度音色デモボタンを押せば、デモ曲の演奏は停止します。

■レコーダーの再生/停止ボタンを押しても停止します。


5.ピアノ名曲

発表会でよく演奏される曲を中心に、バロック時代のラモーの作品からロマン派のショパンまでの作品 29 曲を内蔵しています。また、対応楽譜「CLASSICAL PIANO COLLECTION」を付属しています。鑑賞や練習にご活用ください。

タンブラン ラモー 調子のよいかじ屋 ヘンデル ペンデル メヌエットト長調(BWV.Anh.114) メヌエットト長調(BWV.Anh.115) バッハ メヌエットト長調(BWV.Anh.116) バッハ メヌエットト長調(BWV.Anh.116) ガヴォット ゴセック メヌエット 土理と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331]より第1楽章 モーツァルト モーツァルト ビアノ・ソナタ「月光」より第1条を ボッケリーニ エリーでのために エリーゼのために エーベン エーベルト 即興曲 作品94の3 下記90日 東京・ア・ア・カブリチョーソ カア・ア・カブリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 チ犬のワルツ ノクターン第2番 メンデルスゾーン ショバン ショバン 対却即興曲 軍隊ポロネーズ 英雄ポロネーズ 英雄ポロネーズ 英雄ポロネーズ 英雄ポロネーズ	曲名	作曲者名
メヌエットト長調(BWV.Anh.114) バッハ メヌエットト長調(BWV.Anh.115) バッハ カウェットト長調(BWV.Anh.116) グカン ガヴォット ゴセック メヌエット ボッケリーニ 主題と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第1楽章 モーツァルト トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章 モーツァルト メヌエット ベートーベン ピアノ・ソナタ「悪槍」より第2楽章 ベートーベン エリーゼのために フンメル 即興曲 作品90の4 ジューベルト 即興曲 作品94の3 ジューベルト 間奏曲 リリア・バ・カプリチョーソ 別れの曲 ボルの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 東隊ボロネーズ	タンブラン	ラモー
メヌエットト短調(BWV.Anh.115) バッハ かっこう ダカン ガヴォット ゴセック メヌエット ボッケリーニ 主題と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第1楽章 モーツァルト トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章 モーツァルト メヌエット ベートーベン ピアノ・ソナタ「月光」より第1楽章 ベートーベン エリーゼのために フンメル 即興曲 作品90の4 シューベルト 即興曲 作品94の3 シューベルト 間奏曲 メンデルスゾーン コンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 ス大のワルツ ノクターン第2番 ショバン 幻想即興曲 軍隊ボロネーズ	調子のよいかじ屋	ヘンデル
メヌエットト長調(BWV.Anh.116) グカン ガヴォット ゴセック メヌエット ボッケリーニ 主題と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第1楽章 モーツァルト トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章 モーツァルト メヌエット ビアノ・ソナタ「月光」より第1楽章 ピアノ・ソナタ「表達」より第2楽章 ベートーベン エリーゼのために フンメル 即興曲 作品90の4 シューベルト 東奥の時 作品94の3 シューベルト 間奏曲 カフノアルスゾーン ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 ス大のワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	メヌエットト長調(BWV.Anh.114)	
かっこう ダカン ガヴォット ゴセック メヌエット ボッケリーニ 主題と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章 モーツァルト メヌエット ピアノ・ソナタ「月光」より第1楽章 ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章 ベートーベン エリーゼのために フンメル 即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 シューベルト 即興曲 作品142の3 メンデルスゾーン 別れの曲 メンデルスゾーン 同だれの前奏曲 ス大のワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ボロネーズ	メヌエットト短調 (BWV.Anh.115)	バッハ
ガヴォット ゴセック メヌエット ボッケリーニ 主題と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331]より第3楽章 モーツァルト トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331]より第3楽章 モーツァルト メヌエット ビアノ・ソナタ「月光」より第1楽章 ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章 ベートーベン エリーゼのために フンメル 即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 シューベルト 即興曲 作品142の3 メンデルスゾーン アンド・カブリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 ショバン 幻想即興曲 軍隊ボロネーズ	メヌエットト長調 (BWV.Anh.116)	
メヌエット	かっこう	ダカン
主題と変素「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第1楽章 トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章 メヌエット ピアノ・ソナタ「月光」より第1楽章 ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章 エリーゼのために ロンド・ファヴォリ 即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 即興曲 作品142の3 歌の翼に 春の歌 ロンド・カブリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	ガヴォット	ゴセック
トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章 メヌエット ピアノ・ソナタ「月光」より第1楽章 ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章 エリーゼのために ロンド・ファヴォリ 即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 即興曲 作品142の3 歌の翼に 春の歌 ロンド・カブリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ボロネーズ	メヌエット	ボッケリーニ
メヌエット ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章 エリーゼのために ロンド・ファヴォリ フンメル 即興曲 作品94の3 間奏曲 シューベルト 即興曲 作品142の3 メンデルスゾーン 歌の翼に オの歌 ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 ラオのワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	主題と変奏「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第1楽章	
ピアノ・ソナタ「月光」より第1楽章 ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章 エリーゼのために ロンド・ファヴォリ 即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 即興曲 作品142の3 歌の翼に 春の歌 ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	トルコ行進曲「ピアノ・ソナタ第11番K.331」より第3楽章	モーツァルト
ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章 ベートーベン エリーゼのために フンメル 即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 即興曲 作品142の3 シューベルト 歌の翼に 春の歌 ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ メンデルスゾーン	メヌエット	
エリーゼのためにフンメルロンド・ファヴォリフンメル即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3シューベルト間奏曲シューベルト即興曲 作品142の3メンデルスゾーン歌の翼に 春の歌 ロンド・カプリチョーソメンデルスゾーン別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズショパン	ピアノ・ソナタ「月光」より第1楽章	
ロンド・ファヴォリ 即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 即興曲 作品142の3 歌の翼に 春の歌 ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	ピアノ・ソナタ「悲愴」より第2楽章	ベートーベン
即興曲 作品90の4 楽興の時 作品94の3 間奏曲 即興曲 作品142の3 歌の翼に 春の歌 ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	エリーゼのために	
楽興の時 作品94の3 シューベルト 間奏曲 即興曲 作品142の3 歌の翼に メンデルスゾーン ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 フ犬のワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	ロンド・ファヴォリ	フンメル
間奏曲 シューベルト 即興曲 作品142の3 歌の翼に 春の歌 メンデルスゾーン ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 フ犬のワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	即興曲 作品90の4	
間奏曲 即興曲 作品142の3 歌の翼に 春の歌 ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	楽興の時 作品94の3	\$ \$ II. b
歌の翼に 春の歌 メンデルスゾーン ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	間奏曲	
春の歌 メンデルスゾーン ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 ・フ犬のワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	即興曲 作品142の3	
ロンド・カプリチョーソ 別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	歌の翼に	
別れの曲 雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	春の歌	メンデルスゾーン
雨だれの前奏曲 子犬のワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	ロンド・カプリチョーソ	
子犬のワルツ ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	別れの曲	
ノクターン第2番 ショパン 幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	雨だれの前奏曲	
幻想即興曲 軍隊ポロネーズ	子犬のワルツ	
軍隊ポロネーズ	ノクターン第2番	ショパン
	幻想即興曲	
英雄ポロネーズ	軍隊ポロネーズ	
	英雄ポロネーズ	

□ 操作 1

ピアノ名曲ボタンを押します。




ピアノ名曲ボタンのランプが点灯し、 曲選択画面が表示されます。 ディスプレイの上段に曲名、下段に作曲者名が表示されます。

タンプ[・]ラン ラモー

□ 操作 2

設定▲▼ボタンを押して曲を選択します。



演奏中も変更することができます。

□ 操作3

再生/録音ボタンを押すと演奏を開始します。



もう一度再生/停止ボタンを押すと演奏を停止します。 さらに再生/停止ボタンを押すと停止位置から演奏を再開します。

また、レッスン曲同様、片方のパートだけを再生すること(マイナスワン再生)ができます。詳しくは P.25 を ご覧ください。

□操作4

ピアノ名曲ボタンを押すとランプが消灯し、通常の演奏状態に戻ります。

ノソスノ由

6. レッスン曲

CA1000GPは、次のレッスン曲集を内蔵しています。

- 1. バイエルピアノ教則本全曲(ただし予備練習、付録を除く)(カワイ出版)
- 2. ブルクミュラー 25 の練習曲全曲 (カワイ出版)
- 3. チェルニー 100 番練習曲全曲 (カワイ出版)
- 4. チェルニー 30 番練習曲全曲(カワイ出版)
- 5. ソナチネ・アルバム 1 全曲 (カワイ出版)
- 6. バッハ・インヴェンション(カワイ出版「バッハ・インヴェンションとシンフォニア」INVENTIO 1 ~ 15)


内蔵曲集から1曲を選んで次のような練習ができます。

- 1. 見本曲を再生して曲想を覚える。
- 2. 見本曲の左手パートを再生しながら右手パートを練習する。
- 3. 見本曲の右手パートを再生しながら左手パートを練習する。
- 4. テンポを変更して練習する。
- 5. 見本曲の左手パートを再生しながら右手パートの演奏を録音して聴いてみる。
- 6. 見本曲の右手パートを再生しながら左手パートの演奏を録音して聴いてみる。
 - ■これら練習曲のテンポは、無理なく練習できるように一部の曲を除いて遅くしてあります。
 - ■設定されているテンポよりも遅くして再生した時、ブルクミュラーの一部の曲ではフェルマータの長さが変らない場合があります。
 - ■練習時に指に無理な負担をかけないように、チェルニーの一部の曲を除いて強打時(フォルテ)の音量を下げてあります。
- なお、練習するための楽譜はカワイ出版のものをご使用下さい。
 - ■バッハ・インヴェンションの強弱起号などの表現記号については、カワイ出版楽譜、他を参考にしています。

◇ 練習したい曲を選ぶ

□操作 1

レッスン曲ボタンを押します。



ディスプレイがレッスン曲選択画面になり、1 行目に曲集名一曲番号、 2 行目に演奏小節とテンポが表示されます。 ก°สIW -001 Bar= 1- 1 J=092

■この時「バイエル1番テーマ」が選択されています。


□操作2

レッスン曲ボタンを何回か押して練習したい曲集を選びます。

バイエル、ブルクミュラー、チェルニー100、 チェルニー30、ソナチネ、インヴェンションの中から選びます。



レッスン曲ボタンを押すと次の順序で曲集名がディスプレイに表示されます。 レッスン曲ボタンを7回押すと通常演奏モードに戻ります。 音色ボタンを押すことによっても通常演奏モードに戻ります。



再生中でも操作可能です。

□操作3

設定ボタンを押して練習したい曲番号を選びます。



กำสาป -001-12 Bar= 1- 1 J=092

バイエル :001、001-01~001-12、002、002-01~002-08、003~106

ブルクミューラー 25 : 01 ~ 25 チェルニー 100 : 01 ~ 100

チェルニー30:01~30※幾つかの楽章に分かれている曲の場合は、ソナチネ・アルバム1:01~30 ※曲番号の後ろに楽章番号がつきます。

インヴェンション :01 ~ 15

再生中でも操作可能です。ただし練習を録音中の場合は操作できません。

◇見本曲を聴く

□操作 1

レコーダーの再生/停止ボタンを押します。



メトロノームが1小節鳴った後、見本曲が再生されます。


- ■この間は現在の位置より1小節前の小節が表示されます。
- ■弱起の曲の場合、最初の小節位置はゼロになります。

見本曲再生中はメトロノームが再生されませんが、メトロノームを 鳴らしたい場合には、メトロノームのテンポボタンをオンにします。

テンポを変更して聴きたい場合には、テンポボタンを押しながら 設定ボタンを押します。

▼で遅く、▲で速くなります。

変更した後、元のテンポに戻す場合には設定の▲と▼ボタンを 同時に押します




□操作2


レコーダーの再生/停止ボタンをもう一度押します。

見本曲の再生が止まります。

ก"イIル -001-12 Bar= 5- 3 』=092

もう一度再生/停止ボタンを押すと、1小節メトロノームが鳴った後、止めた小節の最初から再生が始まります。 最初から再生したい場合には、再生/停止ボタンを押して演奏を止めてから◀と▶ボタンを同時に押します。





押してから

◇ 見本曲の途中から再生する

□操作 1

▶ボタン、または**∢**ボタンを押します。



▶ボタンを押すと1小節進みます。
●ボタンを押すと1小節戻ります。押し続けると早く進み(戻り)ます。
再生中でも操作可能です。

□操作2

再生/停止ボタンを押します。




1小節メトロノームが鳴った後、指定した小節から再生が始まります。

◇ 見本曲の片方のパートを再生しながら、もう片方のパートを練習する

見本曲の片方のパートだけを再生することを「マイナスワン再生」といい、片方のパートを再生させながらもう 片方のパートを練習することを「マイナスワン練習」と言います。

□操作 1

見本曲を選んだ後、右手/左手ボタンを何回か押します。



- ■見本曲の左手パートを再生しながら右手パートを練習したい場合 右手/左手ボタンを1回押します。右手/左手ボタンのランプが点滅して左手パートのみの演奏になります。
- ■見本曲の右手パートを再生しながら左手パートを練習したい場合 右手/左手ボタンを2回押します。右手/左手ボタンのランプが点灯して右手パートのみの演奏になります。
- ■両方のパートを聞きたい場合 右手/左手ボタンを3回押すと、ランプが消灯して両方のパートの演奏に戻ります。
- ■自分のパートの見本を再生しながら合わせて演奏した場合、弾く音程やタイミングによっては音質が変化することがありますが、これは故障ではありません。
- ■バイエルの中で先生の伴奏がついている曲の場合には、左手パートのみにすると先生のパートが演奏され右手パートの みにすると生徒のパートが演奏されます。

□操作2

レコーダーの再生/停止ボタンを押します。



メトロノームが1小節鳴った後、見本曲の再生が始まりますので、見本曲に合わせて片方のパートを演奏して練習します。

テンポボタンを押しながら設定▲▼ボタンを押してテンポを変更できます。 遅いテンポで練習したい場合には、設定ボタンの▼を押します。▲を押すと速くなります。 元のテンポに戻す場合には設定の▲と▼ボタンを同時に押します。



◇ 見本曲に合わせて録音する

見本曲をマイナスワン再生しながら、片方のパートの自分の演奏を録音した後、それを聞いて自分でチェックすることができます。

□操作1

録音ボタンを押します。




録音ボタンのランプと再生/停止ボタンのランプが点灯し、メトロ ノームが1小節鳴った後、見本曲の再生と演奏の録音が始まります。 ์ก~∕IN -001-12 Bar= 5- 1 J=092

録音をはじめる前に、▶ボタンと◀ボタンで録音開始位置を変えることができます。 右手/左手ボタンで見本曲の右手、左手パートを変えることができます。

□操作2

再生/停止ボタンを押して、録音を終わります。



見本曲の再生と演奏の録音が終了し、録音ボタンと再生/停止ボタンのランプが消灯します。 録音した演奏は録音ボタンと再生/停止ボタンを同時に押すと消去することができます。

■録音した演奏は別の見本曲を選ぶと消去されます。

ín"∕IN -001-12 |Bar= 12- 3 √=092

□操作3

もう一度再生/停止ボタンを押します。



ก ังไม่ -001-12 Bar= 5- 1 J=092

メトロノームが1小節鳴ったあと見本曲と録音した演奏が再生されます。

▶ボタンと◀ボタンで再生開始位置を変えることができます。 右手/左手ボタンで見本曲の右手、左手パートを変えることができます。

□操作4

再生/停止ボタンを押します。

見本曲と練習の演奏が止まります。

(n°∕I⊪ -001-12 |Bar= 9- 1 J=092

◇ レッスン機能を終了する

□操作 1

レッスン曲ボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押して終了します。

7. バーチャルテクニシャン

ピアノ調律師は、アコースティックピアノには、欠くことができません。

調律師は、調律/整調/整音作業により、ピアニストの趣好に合わせてピアノの調整をします。

バーチャルテクニシャンは、これらの作業を電子的にシミュレートし、演奏者の好みに近いピアノに調整することができます。

1)	ボイ	=,	ゝ	ガ
1/	A) I	_	_	_

- 2) ダンパーレゾナンス
- 3) ストリングレゾナンス
- 4) キーオフエフェクト
- 5) ストレッチチューニング
- 6) ピアノアンビエンス

7`)	タ	w	チ	ヵ	_	ブ
. ,		-	_	_	,,		_

- 8) チューニング
- 9) トランスポーズ
- 10) ユーザーメモリー
- 11) ファクトリーリセット

1) ボイシング

アコースティックピアノにおける、弦を叩くハンマーの状態をシミュレートしたもので、6種類のハンマータイプが選べます。



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを押して、 ボイシングの画面を表示します。

1 ホペイシング^{*} = リーマル

□操作2

設定ボタンで [ノーマル/メロウ1/メロウ2/ダイナミック/ブライト1/ブライト2] の中から設定します。

ディスプレイの2行目にハンマーの種類が表示されます。

■ノーマル :通常の設定です。

■メロウ1,2 : やわらかめのハンマーをシミュレートしたソフトな音色になります。

(メロウ2の方がよりやわらかなハンマーとなります。)

■ダイナミック・:タッチの強弱に応じて、ソフトな音色からブライトな音色までダイナミックに変化します。

■ブライト 1,2 :硬めのハンマーをシミュレートしたブライトな音色になります。

(ブライト2の方がより硬いハンマーとなります。)

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

つづけて、バーチャルテクニシャンボタンを押して他の項目の設定をすることもできます。

■電源オン時は「ノーマル」に設定されます。 (但し、ユーザーメモリー(P.37 参照)を設定した場合は、その設定に従います。)

バーチャルテクニシャン

2) ダンパーレゾナンス

ダンパーペダル (P.6 参照) を踏んだときのピアノ全体の共鳴効果をシミュレートしたもので、この共鳴音の音量を設定します。



□操作1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、ダンパーレゾナンスの画面を表示します。

□操作2

設定ボタンで値「オフ. 1~10〕を設定します。

「オフ」の場合、共鳴音はありません。 「1」で最も弱く、「10」で最も強く響きます。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

- ■電源オン時は「5」に設定されます。(但し、ユーザーメモリー(P.37参照)を設定した場合は、その設定に従います。)
- ■ダンパーレゾナンスは次のピアノ音色にのみ効果があります。

音色ボタン	音色名
グランドピアノ1	コンサート グランド 1
	メロウ グランド 1
	ジャズ グランド 1
	スタジオ グランド 1
グランドピアノ2	コンサート グランド 2
	メロウ グランド 2
	ジャズ グランド 2
	スタジオ グランド 2

3) ストリングレゾナンス

ピアノの弦の共鳴効果 (ストリングレゾナンス) をシミュレートしたもので、この共鳴音の音量を好みに合わせて変更します。



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、ストリングレゾナンスの画面を表示します。

□操作2

設定ボタンで値「オフ. 1~10〕を設定します。

「オフ」の場合、弦の共鳴音はありません。 「1」で最も小さく、「10」で最も大きく鳴ります。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。


■ストリングレゾナンスとは

ピアノは各鍵盤毎に弦が張られています。

ある鍵盤を押さえた状態で他の鍵盤を弾くと、2つの鍵盤の音程の関係によって弦の共鳴が発生して音が出ます。これがストリングレゾナンスです。

例えばドの鍵盤を押さえたままの時、下図の鍵盤を弾くとドの鍵盤の弦が共鳴して音が出ます。

(ドの鍵盤をそっと押さえたままにして下図の鍵盤を弾いてすぐに止めると共鳴音が鳴っていることが良くわかります。)



- ■ピアノではある鍵盤を押さえたままにして隣の鍵盤を弾くと振動が伝わっておさえていた弦が共鳴して音が出ます。 CA1000GPではこの現象もシミュレートしています。
- ■電源オン時は「5」に設定されます。(但し、ユーザーメモリー (P.37参照) を設定した場合は、その設定に従います。)
- ■ダンパーペダルを踏んだまま弾いた場合はストリングレゾナンス効果はありません。
- ■ストリングレゾナンスはピアノ音色にのみ効果があります。

バーチャルテクニシャ

4) キーオフエフェクト

特に低音で、ピアノの鍵盤を強く弾いてから離したときに、音が止まる直前にダンパーが弦に触れる音をシミュレートしたもので、この音量をお好みに合わせて調整することができます。



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、キーオフエフェクトの画面を表示します。

4 キーオフエフェクト = 5

□操作2

設定ボタンで値「オフ. 1~10]を設定します。

「オフ」の場合、効果はかかりません。

「1」で最も弱く、「10」で最も強く鳴ります。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

- ■電源オン時は「5」に設定されます。(但し、ユーザーメモリー(P.37参照)を設定した場合は、その設定に従います。)
- ■キーオフエフェクトはピアノ音色にのみ効果があります。

5) ストレッチチューニング

ストレッチチューニングとは通常の平均律に比べ低音側は低く、高音側は高くするピアノ特有の調律のことで、CA1000GPは2種類のストレッチチューニングから選ぶことができます。



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、ストレッチチューニングの画面を表示します。

5 ストレッチチューニング^{*} = ノーマル

ディスプレイの2行目にノーマルまたはワイドが表示されます。

□操作2

設定ボタンで「ノーマル/ワイド」の中から選びます。

「ワイド」にすると低音側はさらに低く、高音側はさらに高くなります。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

■電源オン時は「ノーマル」に設定されます。(但し、ユーザーメモリー(P.37参照)を設定した場合は、その設定に従います。)

バーチャルテクニシャン

6) ピアノアンビエンス

ピアノアンビエンスとは、 CA1000GPのトップスピーカーから出る音量を調節し音の拡がり感や奥行き感をお好みに応じて変える機能です。



□操作1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、ピアノアンビエンスの画面を表示します。

ディスプレイの2行目に値が表示されます。

□操作2

設定ボタンで「1~10/オフ」を設定します。

「オフ」の場合、トップスピーカーからの音は出なくなります。 「1」で最も小さく、「10」で最も大きくなります。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

■電源オン時は「5」に設定されます。

(但し、ユーザーメモリー (P.37参照) を設定した場合は、その設定に従います。)

7) タッチカーブ

ピアノでは、鍵盤を弾く力をだんだん強くしていくと、音量もだんだん大きくなっていきます。

この鍵盤を弾く強さと音量との関係を表したものをタッチカーブと呼びます。

CA1000GPでは、6種類のタッチカーブに加え、演奏する人の力に最も適したタッチカーブを作るユーザータッ チカーブ作成機能を搭載しています。

大きい

音量

小さい

弱い ◀

鍵盤を 弾く強さ

: 弱いタッチで弾いても大きな音がでます。

①ライト+ ②ライト 小さなお子様や、オルガンプレーヤー向きの

タッチカーブです。

③ノーマル : アコースティックピアノと同程度のタッチで

音量が変化します。

④ヘビー : 強いタッチで弾かないと大きな音が出ません。

⑤ヘビー+ 指の力の強い人向きのタッチカーブです。

⑥オフ : タッチの強弱に関わらず一定の音量で発音します。

・ユーザー1・ユーザー2 } : ユーザーが入力したタッチによりタッチカーブが作成されます。



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、タッチカーブの画面を表示します。

7 タッチカーフゃ = J-マル

□操作2

設定ボタンでタッチカーブを「ヘビー+/ヘビー/ノーマル/ライト/ライト+/オフ/ユーザー1/ ユーザー2]より選択します。

ディスプレイの2行目に値が表示されます。

■ユーザータッチカーブの設定方法は次ページを参照ください。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

■電源オン時は「ノーマル」に設定されます。 (但し、ユーザーメモリー(P.37参照)を設定した場合は、その設定に従います。)

◇ ユーザータッチカーブ作成機能の使い方

ユーザータッチカーブ作成機能とは、ユーザーの鍵盤を弾く指の力に合わせて、自動的にタッチカーブを作成する機能です。



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、タッチカーブの画面を表示します。 次に設定ボタンでタッチカーブをユーザー1もしくは2に設定します。

7 タッチカーフ^{*} =ユーサ^{*}ー1(Recホ^{*}タン)

□操作2

録音ボタンを押します。

エンソウ カイシ シ * ャクタ * - > キョウタ *

□操作3

鍵盤を弾きます。

適当な鍵盤を使って弱打から強打まで弾いて下さい。 ディスプレイは録音ボタンを押して数秒たつと次の表示に変わります。

エンソウ シュウリョウ ー> ストップ『ホケタン

演奏が終わったら操作4に進んで下さい。

□操作4


再生/録音ボタンを押します。

アナライス^ト コンフ[®]リート

上記メッセージが画面に表示されたら完了です。 鍵盤を弾いた指の力に合わせて、タッチカーブが作成され本体に記憶されました。

8) チューニング

チューニングは、他の楽器とピッチ(音程)を合わせるときに行います。



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、チューニングの画面を表示します。

ディスプレイの2行目に値が表示されます。

□操作2

設定ボタンでピッチを [427.0~453.0 (Hz)] の間で設定します。

設定ボタンを押す度に0.5の単位で値を設定できます。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

■電源オン時は、「440.0Hz」に設定されています。 (但し、ユーザーメモリー(P.37参照)を設定した場合は、その設定に従います。)

9) トランスポーズ

半音単位で調を変えることができます。

調の異なる楽器とのアンサンブル演奏や歌の伴奏をするときに、弾く鍵盤を変えずに簡単に移調できます。



□操作 1


バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、トランスポーズの画面を表示します。

□操作2

鍵盤を押して移調値を $(-12 \sim +12$ [全2オクターブ]) の間で設定します。

設定ボタンを押すことでも移調できます。

電源オン時は、ハ長調(C)に設定されています。



鍵盤中央のド(C)が0です。 ディスプレイの2行目に値が表示されます。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

■電源オン時は、「O」に設定されています。 (但し、ユーザーメモリー (P.37参照) を設定した場合は、その設定に従います。)

10) ユーザーメモリー

自分の好みの設定を本体に記憶することで、電源を入れ直しても、その設定で演奏することができます。

記憶する内容は右の通りです。

- ◆ ユーザー メモリー実行時に選択されている音色
- ◆ ユーザー メモリー実行時の各音色ごとのリバーブの設定
- ◆ バーチャルテクニシャンモードで設定した内容
- ◆ ブリリアンスの設定
- ◆ メトロノームのテンポ、拍子、ボリューム



□操作 1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、ユーザーメモリーの画面を表示します。

10 1-サ^{*}- メモリー セーフ^{*} (Recホ^{*}タン)

□操作2

録音ボタンを押し実行します。

10 ユーサペー メモリー セーフペ コンフェリート

ディスプレイに、『セーブ コンプリート』と表示され、完了します。

□操作3

設定を終えたら、バーチャルテクニシャンボタンを数回押すか、音色選択ボタンを押してオフにします。

11) ファクトリー リセット

ユーザー メモリーを行ったときのみ、この画面が現れます。 ここでは、ユーザーメモリーで設定した内容を全て消去し、購入時の設定に戻すことができます。



□操作1

バーチャルテクニシャンボタンを数回押して、ファクトリー リセットの画面を表示します。

11 ファクトリー リセット リセット (Recホ^タン)


□操作2

録音ボタンを押すとファクトリーリセットされ、設定モードから抜けます。

8.付 録

◇ アジャスターの調整と譜面台及びヘッドホンフックの取付

- ①アジャスターを調整します。
- (1) ベダル土台の裏のアジャスターを、床にぴったりつくまで回し、スタンドの組立は完成です。



⚠ 注意

・アジャスターが浮いた状態で使用すると、ベダル土台を破損する恐れがあります。アジャスターは必ず床に ぴったりつけて下さい。

■譜面台の取付


- (1) 譜面台を中央より5cmほど右側に置き、譜面台の上部を①の方向に軽く押し付けます。
- (2) (1)の状態のまま、左へゆっくり滑らせると中央で譜面台が固定されま
 オ
- ※取外しの際は、譜面台を少し持ち上げて、右側へ滑らせます。



⚠ 注意 ・取付時に本体や譜面台に傷がつかないようにご注意下さい。

■ヘッドホンフックの取付

- (1) ヘッドホンフックと同封されている先の平らなネジ2本(Φ4×14)で、 ヘッドホン端子の横にあるネジ穴に取り付けます。
- ※ ヘッドホンフックが不要な方は、取り付ける必要はありませんので、取扱説明書等と一緒に保管して下さい。



◇ 主な仕様

	CA1000GP
■鍵盤	88 鍵 AWA グランドプロ Ⅱ 木製鍵盤(AWA:アコースティック ウェイティッド アクション)
■ 最大同時発音	192音
■音色	24 音色
■ディスプレイ	16 文字× 2 行 液晶ディスプレイ
■ 効果	リバーブ(ルーム 1/2、ステージ、ホール 1/2) プリセット=コーラス、ディレイ、その他(ロータリー、トレモロなど)
■レッスン曲	全 326 曲
■メトロノーム	1/4、2/4、3/4、4/4、5/4、3/8、6/8、7/8、9/8、12/8(テンポ、ボリューム可変)
■レコーダー	1 トラック×1 ソング 総記憶容量 約 15,000 音
■ 音色デモ	全 19 曲
■ピアノ名曲	全 29 曲
■ バーチャルテクニシャン	ボイシング(6種)、ダンパーレゾナンス、ストリングレゾナンス、キーオフエフェクト、ストレッチチューニング(2種)、ピアノアンビエンス、 タッチカーブ(ライト×2、ノーマル、ヘビー×2、オフ、ユーザー×2)
■ その他の機能	ブリリアンス、ファクトリーリセット、チューニング、ユーザーメモリー、 トランスポーズ
■ペダル	ダンパー(8段階)、ソフト、ソステヌート
■ 外部端子	ヘッドホン×2
■出力	60 W×2 + 10 W×2 デジタルアンプ
■スピーカー	13cm×2(スピーカーボックス入) 1.9cm(ドームツィーター)×2 (5×9)cm×2(トップスピーカー)
■定格電圧	AC 100V、50/60 Hz
■消費電力	80W
■ 外装仕上げ	天然マホガニー木工艶だし仕上げ
■寸法	(W × D × H)141 × 52 × 94 (cm) セットアップ時、但し譜面台は含まず
■重量	97kg
■同梱品	本体/譜面台/椅子(マホガニー艶だし仕上げ)/取扱説明書(本書)/ヘッドホン/ヘッド ホンフック/クラシカルピアノコレクション(楽譜集)/保証書/ご愛用者カード

-◇アフターサービスのご**案内**◇

ご使用中、万一故障等異常が発生した場合は、お買上げ店、あるいはお納めした担当員、またはお近くの弊社フィールドサポート担当へご連絡ください。

- 1)保証期間内に万一故障が発生した場合は、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。 無料修理規定により無料修理致します。
- 2) 遠隔地へ転居されても、新しいご住居の近くのカワイが引続き責任をもってアフターサービスを担当させていただきます。

引越しの際の楽器運送について、あるいは転居後のアフターサービスについてなど、何なりとお近くのカワイにご相談ください。

フィールドサポート担当所在地

受付 本社コールセンター 月〜金曜日8:00~17:00 その他フィールドサポート担当 火〜土曜日9:00~17:30

※下記は技術者駐在先名称です。

本社コールセンター	〒 430-8665 浜松市中区寺島町 200	☎053-457-1295
フィールドサポート札幌地区担当	〒 060-0052 札幌市中央区南 2 条東 2 丁目 16	2 011-231-8675
フィールドサポート仙台地区担当	i 〒 980-0014 仙台市青葉区本町 2-14-5(菅原ビル)	☎ 022-223-3181
盛岡	〒 020-0021 盛岡市中央通 1-11-15(村上第 2 ビル 7F)	☎019-651-6627
秋田	〒 010-0001 秋田市中通 2-1-32	☎ 018-834-2137
フィールドサポート東京地区担当	i 〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-36-4(全理連ビル)	2 03-3379-3374
宇都宮	〒 321-0904 宇都宮市陽東 6-4-20	☎028-663-3211
前橋	〒 371-0023 前橋市本町 2-10-1	☎027-243-1331
神奈川	〒 229-0002 相模原市淵野辺本町 2-21-13	2 042-704-0330
フィールドサポート名古屋地区担当	〒 465-0008 名古屋市名東区猪子石原 3-502	2 052-779-1679
金沢	〒 920-0918 金沢市尾山町 2-9	2 076-262-8236
富山	〒 930-0083 富山市総曲輪 3-5-11	2 076-423-8986
フィールドサポート大阪地区担当	i〒 541-0051 大阪市中央区備後町 3-3-9(静岡県産業ビル)	2 06-6262-5090
フィールドサポート広島地区担当	i 〒 738-0034 廿日市市宮内 1-3-3	2 0829-39-0501
松山	〒 790-0001 松山市一番町 1-11-5	☎089-947-1213
フィールドサポート九州地区担当	i 〒 818-0138 太宰府市大字吉松字篠振 292-3	2 092-921-0724
。 ※ご使用中、万一故障等異常が発生した場合は、	お買上げ店、あるいはお納めした担当員、またはお近くの弊社フィールドサボ	ート担当へご連絡下さい

カワイ独自のサービスシステム QSS(クイック・サービス・ステーション)でアフターサービスも完ぺき。



カワイ QSS は、お客様の要望に敏速・誠実にお応えするカワイ独自のサービス機関です。全国のカワイショップやお納めした担当員を窓口として、全国体制でサービスを行っています。楽器の修理・調整・調律はもちろんレッスンのご相談など何でもお電話 1 本でお応えいたします。

カワイ QSS 所在地

カワイでは、アフターサービスについては万全を期しておりますが、万一、至らぬ点やお気づきのことなどございましたら下記の(株)河合楽器製作所支社内 QSS 支部、または本社 QSS 本部へご連絡ください。

QSS 本部	〒 430-8665 静岡県浜松市中区寺島町 200	☎ (053)457-1311
北海道支社	〒060-0052 北海道札幌市中央区南2条東2丁目16	☎ (011)231-8661
仙台支社	〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 2-14-5 菅原ビル	☎ (022)223-3181
関東支社	〒 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-36-4 全理連ビル	☎ (03)3379-2221
中部支杜	〒 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 3-5-33 名古屋有楽ビル 8F	☎ (052)957-3911
関西支社	〒 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町 3-3-9 静岡県産業ビル	☎ (06)6262-2131
九州支杜	〒 810-0005 福岡県福岡市中央区清川 1-7-12 大戸ビル 3F	☎ (092)521-3931

KAWAI

株式会社河合楽器製作所

電子楽器事業部

〒430-8665 浜松市中区寺島町200番地 TEL.053-457-1277 / FAX053-457-1279 http://www.kawai.co.jp/

【お問い合せ先について】

◆ご不明な点がございましたら、下記お客様相談室をご利用ください。

[お客様相談室]

Tel: 053-457-1311 E-mail: customer@kawai.co.jp 電話受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土曜日、祝日及び弊社規定の休日を除きます)

[お客様サポート・お問い合せフォーム]

http://www.kawai.co.jp/ の「お客様サポート」よりお進みください。

◆故障と思われる場合については、お買い求めいただいた販売店、もしくは お近くのフィールドサポート担当までご連絡ください。